

batcorder Firmware Update

Schritte zum Update der batcorder Firmware mittels SDHC Karte - Dr. Volker Runkel

Die Firmware des batcorders wird von uns regelmäßig verbessert. Um von diesen Verbesserungen zu profitieren, lassen sich batcorder mittels SDHC Karte auf den aktuellen Software-Stand (SW Version) bringen. Dazu sind nur wenige Schritte notwendig, die wir Ihnen im Folgenden vorstellen. Wichtig ist es, diese Schritte genau zu befolgen, da ein **Scheitern des Update-Vorgangs** den **batcorder betriebsunfähig** macht. Er kann dann nur noch direkt von uns wieder aktiviert werden. Die **Updates werden jeweils für batcorder 1.0, batcorder 2.0 und batcorder 3.0** kostenlos zum Download angeboten. Bitte achten Sie darauf, das zu **Ihrer batcorder Version passende Update zu verwenden**. Die batcorder Version kann anhand der Beschriftung rechts oben auf dem Gerät ermittelt werden.

Wenn Sie Ihren batcorder ab März 2009 gekauft haben, handelt es sich mit großer Sicherheit um den batcorder 2.0. Bei Käu-

fen ab 2013 um batcorder 3.0 Gerne können Sie sich bei uns melden, sollten Sie dennoch nicht sicher sein.

Die aktuelle SW-Version des batcorders sehen Sie in der rechten unteren Ecke des Schirms beim Starten des batcorders sowie in einer neu generierten Logdatei in der ersten Zeile.

Voraussetzungen

Sie benötigen zur Durchführung des Updates eine **4 bis 32 GB SDHC Karte**. Diese muss entsprechend der folgenden Schritte vorbereitet werden. Bitte lesen Sie diese Anleitung gründlich durch, bevor Sie das Update starten! Deaktivieren Sie alle Arten von Programmen, die unaufgefordert und ohne Benutzerinteraktion auf die SDHC Karte zugreifen (Virens Scanner, ...).

Alle batcorder mit SW Version ab 106 können eine neue Firmware von der SDHC Karte laden.

1. Karte mit dem batcorder Formatieren

Legen Sie die SDHC Karte in den batcorder und Löschen Sie diese über die eingebaute Funktion im SDHC+CLOCK Menü oder durch *Continue* beim Start des batcorders (nur möglich, wenn die Karte im Rechner verändert wurde).

2. Aufspielen der Update Datei

Legen Sie die Karte nun in den Kartenleser am Rechner ein. Kopieren Sie die Update Datei auf die Karte. Verändern Sie sonst nichts an der Karte, d.h. löschen, verschieben oder

kopieren Sie keine weiteren Dateien! Beachten Sie auch, dass keine anderen Programme auf die Karte zugreifen! Werfen Sie die Karte direkt nach dem Kopieren wieder aus.

3. Eigentlicher Update-Vorgang

Legen Sie die Karte wieder in den batcorder ein. Starten Sie dann den batcorder und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm. Ist das Update erfolgreich gewesen, erscheint beim Starten des batcorder die aktualisierte SW-Nummer rechts unten im Display (zB SW3XX).

Die SDHC Karte kann direkt zum Updaten weiterer batcorder verwendet werden, ohne die Schritte 1 bis 3 erneut auszuführen.